Cordless Tool System

FOIRE AUX QUESTIONS

Tronçonneuse, modèle CS250

1. **Quelle est la durée d'autonomie de la batterie ?**

   Une batterie de 2,4 Ah permet d'effectuer environ 250 coupes par charge pour des branches de 5 à 7 cm de diamètre. Ces performances peuvent varier en fonction de la technique de l'utilisateur, de l'affûtage de la chaîne, ainsi que de la taille et du type de bois. Le nombre de coupes par charge diminue de façon significative lorsque le diamètre des branches est plus important.

2. **À quelle vitesse la tronçonneuse coupe-t-elle ?**

   Avec une batterie de 2,4 Ah et des branches de 5 à 7 cm de diamètre, la tronçonneuse effectue une coupe en 1 seconde environ. Il faut environ 4 secondes pour couper des branches de 7 à 15 cm de diamètre à l'aide de la tronçonneuse, et environ 25 secondes pour des branches de 20 à 25 cm de diamètre. Ces performances peuvent varier en fonction de la technique de l'utilisateur, de l'affûtage de la chaîne et de la dureté du bois.

3. **Qu'est-ce que PowerSharp® (le levier rouge) et comment fonctionne-t-il ?**

   La tronçonneuse est dotée d'un système d'affûtage de chaîne intégré. Lorsque la chaîne est émoussée ou qu'elle ne coupe pas assez vite, mettez la tronçonneuse à plein régime et tirez le levier rouge pendant 3 à 5 secondes : la chaîne sera alors comme neuve. Vous pouvez effectuer 10 à 20 réaffûtages environ pour une chaîne PowerSharp®, selon le degré d'endommagement de la chaîne avant l'affûtage.

4. **Est-il possible d'utiliser un type de chaîne autre que PowerSharp® avec la tronçonneuse ?**

   Oui. D'autres chaînes peuvent être utilisées avec la tronçonneuse ; toutefois, la fonctionnalité d'affûtage intégrée fonctionnera uniquement avec les chaînes PowerSharp®. Lorsque vous installez un type de chaîne différent, retirez la pierre d'affûtage. En effet, les chaînes de type autre que PowerSharp® peuvent être endommagées si le levier rouge est utilisé en présence d'une pierre d'affûtage. Il est recommandé d'utiliser la chaîne OREGON® S52 en tant que chaîne de substitution.

5. **Puis-je installer un guide-chaîne plus court ou plus long sur la tronçonneuse ?**

   Il n'est pas recommandé d'installer un guide-chaîne dépassant 35 cm (14 po). La tronçonneuse est conçue pour être utilisée avec un guide-chaîne d'une longueur optimale de 35 cm (14 po). Un guide-chaîne plus long nuirait à ses performances. Des guide-chaîne plus courts dotés d'un support arrière A041 peuvent être installés sur la tronçonneuse.

6. **La tronçonneuse doit-elle être huilée ?**

   Oui. Il est nécessaire de lubrifier correctement le système de coupe avec de l'huile adaptée au guide et à la chaîne. Il est recommandé d'utiliser l'huile OREGON® pour guide et chaîne. Placez la tronçonneuse sur le côté et remplissez le réservoir d'huile par le bouchon du réservoir. Vérifiez le niveau d'huile à chaque fois que vous rechargez la batterie et remplissez le réservoir au besoin.

7. **Le bouton situé sur le panneau sert-il à tendre la chaîne ?**

   Non. Le bouton du panneau latéral permet de serrer le guide-chaîne contre le châssis de la tronçonneuse. La chaîne se détend lors d'une utilisation normale et doit régulièrement être retendue. Utilisez un tournevis pour serrer la vis de réglage de la tension située à l'intérieur du guide-chaîne, à l'avant de la tronçonneuse, pour régler la tension de la chaîne conformément au manuel d'utilisation.

8. **Comment puis-je ôter la batterie ?**

   Pour retirer la batterie de la tronçonneuse, tirez le levier de libération situé sous la batterie, à droite de la poignée arrière.

9. **Vais-je endommager la tronçonneuse ou la batterie si je surcharge la tronçonneuse ?**

   Non. La tronçonneuse est équipée de plusieurs fonctionnalités de protection et s'arrête avant d'être endommagée.

Cordless Tool System

FOIRE AUX QUESTIONS

Taille-haie, modèle HT255

1. **Quelle est la durée d'autonomie de la batterie ?**

   Une batterie de 2,4 Ah permet environ 60 minutes de fonctionnement pour le HT255. Ces performances peuvent varier en fonction de la technique de l'utilisateur et du type de haie concerné.

2. **Comment l'outil s'allume-t-il ?**

   Saisissez les poignées avant et arrière fermement en veillant à activer l'interrupteur de la poignée avant. Tirez le bouton de verrouillage de la gâchette vers l'arrière sur la poignée arrière avec le pouce tout en appuyant sur la gâchette de vitesse variable jusqu'à ce que les lames atteignent la vitesse souhaitée. Le taille-haie ne démarre pas tant que l'interrupteur de la poignée avant n'est pas activé.

3. **La lame peut-elle être affûtée ou remplacée ?**

   Oui. Si les lames de coupe sont émoussées, elles peuvent être affûtées à l'aide d'une lime. En cas de dégâts importants, un ensemble de lames de remplacement est disponible.

4. **Que faut-il faire pour entretenir les lames correctement ?**

   Avant chaque utilisation, vérifiez les lames de coupe. Assurez-vous que les lames de coupe sont affûtées, qu'elles ne sont pas ébréchées ou émoussés, et ne les bloquez pas lorsque vous utilisez le taille-haie. Limez régulièrement les lames pour faire disparaître les ébréchures et les bavures afin de vous assurer que rien ne fait obstacle à leurs mouvements.

   Lors de la coupe de haies comportant beaucoup de sève ou d'une utilisation dans un environnement poussiéreux, l'accumulation de sève et de salissures peut parfois faire coller les lames. Pour éviter cet état de lames collantes, nettoyez les lames à l'aide d'une mince couche de lubrifiant au silicone liquide, uniquement sur la zone de lubrification des lames de coupe, puis faites fonctionner les lames brièvement pour répartir le lubrifiant de manière uniforme. Les lames affûtées et propres coupent plus facilement que celles qui sont émoussées ou collantes.

5. **Vais-je endommager le taille-haie ou la batterie si je surcharge le taille-haie ?**

   Non. Le taille-haie est équipé de plusieurs fonctionnalités de protection et s'arrête avant d'être endommagé.

Cordless Tool System

FOIRE AUX QUESTIONS

Coupe-bordures, modèle ST250

1. **Quelle est la durée d'autonomie de la batterie ?**

   Autonomie de la batterie 2,4 Ah : jusqu[1]à 35 minutes sans être rechargée. Ces performances peuvent varier en fonction de la technique de l'utilisateur et du type d'herbe concerné.

2. **Comment le fil avance-t-il ?**

   Le coupe-bordures utilise une tête de coupe à avancement par secousse. Pour faire avancer le fil, faites buter la tête de coupe sur le sol lorsque le coupe-bordures est en marche.

3. **Faut-il retirer la tête de coupe pour remplacer le fil ?**

   Non. Le coupe-bordures est équipée d'une tête de coupe à rechargement facile. Il n'est pas nécessaire de démonter la tête pour réapprovisionner le fil de coupe.

4. **Est-il possible d'utiliser un autre fil avec Le coupe-bordures ?**

   Il n'est pas recommandé d'utiliser un fil de coupe rond ou de plus gros diamètre. Le coupe-bordures est conçue pour des performances et une durée de fonctionnement optimales avec un fil de coupe torsadé de 2 mm. Un fil de coupe rond ou de plus gros diamètre se traduira par des performances et une durée de fonctionnement moins bonnes.

5. **Est-il possible d'utiliser d'autres têtes de coupe avec cette débroussailleuse ?**

   Non. Le modèle ST250 est conçu pour être utilisé avec les têtes de coupe du système d'outils à batterie OREGON® uniquement.

6. **Est-il possible de régler la poignée ?**

   Oui. La poignée avant de le coupe-bordures est réglable. Vous pouvez déplacer la poignée en avant ou en arrière le long du manche pour obtenir une position confortable pour la coupe, l'arrachage ou la taille.

7. **Comment fait-on passer l'outil de la fonction coupe-bordure à la fonction taille-bordures ?**

   L'outil peut facilement et rapidement passer de la fonction coupe-bordures à la fonction taille-bordures en retournant tout simplement le protège-bord vers le bas afin qu'il dépasse de la débroussailleuse et s'emboîte correctement.

8. **Vais-je endommager la débroussailleuse ou la batterie si je surcharge le coupe-bordures ?**

   Non. Le coupe-bordures est équipée de plusieurs fonctionnalités de protection et s'arrête avant d'être endommagée.

FOIRE AUX QUESTIONS

Batteries et chargeurs

1. Est-il possible d'utiliser la batterie OREGON® avec d'autres outils OREGON® ?

Oui. Toutes les batteries OREGON® de 36 V sont compatibles avec l'ensemble des outils, batteries et chargeurs OREGON® de 36 V.

2. Combien de temps la charge de la batterie dure-t-elle ?

Une batterie de 2,4 Ah entièrement déchargée se charge en 30 minutes environ avec le chargeur de batterie rapide C750 et en 120 minutes environ avec le chargeur de batterie C600.

3. Quelles différences distinguent-elles les batteries au lithium-ion des autres ?

Les batteries dotées d'une composition chimique au lithium-ion se caractérisent par quatre avantages par rapport à d'autres batteries destinées aux outils électriques.

- **Une densité haute puissance :** les éléments de la batterie au lithium-ion sont très puissants et très légers.
- **Une puissance soutenue :** les batteries au lithium-ion fournissent une puissance constante tout au long de leur décharge.
- **Pas d'effet mémoire :** l'entretien de la charge et la décharge totale ne sont pas nécessaires pour conserver une capacité constante tout au long de la durée de vie de la batterie.
- **Disponibilité immédiate :** les batteries au lithium-ion restent chargées durant plusieurs mois en dehors du chargeur.

4. Le chargeur de batterie doit-il toujours être branché ?

Le chargeur de batterie est doté d'un circuit de sécurité intégré qui assure la surveillance et reste en veille en dehors de la charge. Le chargeur de batterie peut rester branché avec ou sans batterie.

5. Puis-je laisser ma batterie sur le chargeur ?

Oui. La batterie de 2,4 Ah peut rester sur le chargeur indéfiniment.

6. Puis-je mettre une batterie partiellement déchargée sur le chargeur ?

Oui. Vous pouvez recharger la batterie de 2,4 Ah à n'importe quel moment du cycle de charge ou de décharge sans encourir de réduction des performances ou de la durée de vie de la batterie.

7. Comment dois-je me débarrasser d'une batterie ?

Ne jetez pas les batteries au lithium-ion aux ordures ménagères. N'incinérez pas la batterie. Les organismes locaux de gestion et de recyclage des déchets disposent d'informations concernant son élimination correcte ou son recyclage conformément aux réglementations environnementales.

BLOUNT FRANCE
34 Rue Pierre Mendès France • 69511 Vaulx en Velin, France • tél. +33-478794848

OREGON

OregonCordless.fr

© 2013 Blount, Inc. Les tarifs et caractéristiques peuvent être modifiés sans avis préalable. Tous droits réservés. OREGON® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

BLOUNT EUROPE SA/NV - ALL RIGHTS RESERVED - 2013 - PRINTED IN EU - FR - 3627/13